

## FAQ#56 Làm thế nào để nâng cấp firmware cho thiết bị mở rộng Wi-Fi?

1. Truy cập trang web cấu hình của thiết bị mở rộng wifi. (IP mặc định: 192.168.0.254, User name: admin, Password: admin)
2. Chọn **Upgrade Firware**. Chọn nút “Choose File” để chọn phiên bản firmware và nhấn nút “Upgrade”

