


FAQ#11 Làm thế nào để cài đặt bảo mật WEP cho mạng Wi-Fi ?

Chức năng WEP (Wired Equivalent Privacy) giúp bạn bảo mật kết nối của mạng Wi-Fi.

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router.



(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Authentication Required". The text inside says "The server 192.168.1.1:80 requires a username and password." Below this text are two input fields: "User Name:" and "Password:". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Log In" and "Cancel".

2. Chọn Advanced setup->Wireless->Wireless setup ở thanh điều hướng bên trái.



3. Chọn Shared Key(WEP) trong danh sách ở thanh Authentication, và điền thông số như bên dưới



- ◆ **Authentication:** Automatic
- ◆ **Encryption :** WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP/AES
- ◆ **Key Input Method:** ASCII/Hex
- ◆ **Basic KEY:** Chọn chế độ 1,2,3,4 và điền mật khẩu vào cột đầu tiên

