


FAQ#12 Làm thế nào để cài đặt bảo mật WPA-PSK/WPA2-PSK?

Wi-Fi Protected Access (WPA) là phương thức bảo mật cao cấp nhất hiện nay cho mạng Wi-Fi. Bạn có thể đặt mật khẩu cho mạng Wi-Fi của bạn để ngăn những truy cập trái phép

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt




(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router.



(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)



2. Chọn Advanced setup->Wireless->Wireless setup ở thanh điều hướng bên trái.



3. Nhấn vào thanh danh sách để chọn WPA-PSK/WPA2-PSK.



Sau đó chọn một chế độ bảo mật Disable, WEP64,... . Sau đó điền vào mật khẩu tại thanh Encryption key gồm 8 đến 63 ký tự (a đến z) hoặc số (0 đến 9). Cuối cùng nhấn Apply



4. Đợi một chút

