


FAQ#14 Làm thế nào để cài đặt Remote Management?

Tính năng Remote Management giúp bạn quản lý Gateway từ xa thông qua Internet. Bạn có thể sử dụng địa chỉ IP của Gateway để truy cập vào giao diện cài đặt của router

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1) Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router.




(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)


A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Authentication Required". The dialog box contains the text "The server 192.168.1.1:80 requires a username and password." Below this text are two input fields: "User Name:" and "Password:". At the bottom of the dialog box are two buttons: "Log In" and "Cancel".

2. Chọn Advanced Setup->Firewall->Mgmt Access Control ở thanh


điều hướng bên trái.



3. Chọn vào ô để kích hoạt Remote Mgmt port và điền port mong muốn vào ô (port mặc định là 80) , sau đó chọn nút Apply



4. Tiếp theo chọn ô Use Remote Accesslist và điền địa chỉ IP và hàng IP allowed nếu bạn muốn điều khiển quản lý bởi một IP cụ thể



5. Bây giờ bạn có thể truy cập giao diện quản lý bằng WAN IP.

Internet Status	
Internet(WAN) Port Status	Wireless WAN - Successfully connected
Internet Connection Type	DHCP User(Dynamic IP)
Internet connection time	0 Hour 1 Min 18 Sec

WAN IP	192.168.8.91
--------	--------------