

FAQ#22 Làm thế nào để cập nhật Firmware của router ?


Những bản Firmware mới giúp tăng hiệu năng hoặc sửa lỗi. Làm theo hướng dẫn dưới đây để cập nhật Firmware

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1) Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp, sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2) Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

A screenshot of a login interface. It consists of two input fields stacked vertically. The first field is labeled "User Name" with a person icon and contains the text "admin". The second field is labeled "Password" with a key icon and contains six dots. Below these fields is a blue button with the text "LOGIN" in white capital letters.

2. Chọn System-> Upgrade Firmware ở thanh điều hướng bên trái.



3. Nhấn nút Choose File để chọn phiên bản Firmware sau đó nhấn nút Upgrade. Sau khi router khởi động lại, việc nâng cấp hoàn tất

Upgrade Firmware

Firmware Version TOTOLINK-N200RE-V3.0.0-B20161020.1637

Upgrade mode Local --- Firmware from local PC ▼

Select File No file chosen

Lưu ý: Không được tắt thiết bị hoặc đóng cửa sổ trình duyệt trong khi đang nâng cấp vì sẽ gây ra hư hỏng thiết bị