


FAQ#24 Làm thế nào để gán địa chỉ IP cố định cho máy tính ?

Trong vài trường hợp đặc biệt, chúng ta cần để máy tính hoặc thiết bị mạng dùng chung một IP, có thể thực hiện việc này với vài bước đơn giản

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router.



(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)



2. Chọn Advanced Setup->Network ->LAN/DHCP Server ở thanh điều hướng bên trái



3. Chọn Start button để kích hoạt DHCP

DHCP Server Setup

DHCP Server: Start Stop DNS Suffix:

DHCP IP Pool: 192 . 168 . 1 . 2 ~ 192 . 168 . 1 .

Lease Time: 7200 Sec

DHCP server protection

Enable internet access only for PCs allocated by DHCP Server

4. Đánh dấu vào các ô như trong hình và điền địa chỉ IP cố định vào ô trống, sau đó nhấn nút Add.

Del	Static Lease(IP/MAC Address)	Add	IP/MAC Address in local network
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	192 . 168 . 1 . 2 / 50 - 46 - D5 - 09 - F3 - 84

Bạn có thể thấy thông tin về địa chỉ IP/MAC ở bên trái .

Del	Static Lease(IP/MAC Address)	Add	IP/MAC Address in local network
<input type="checkbox"/>	1 192.168.1.2/50-46-D5-09-F3-84 PC connected	<input type="checkbox"/>	192 . 168 . 1 . / - - - - -

- Block MAC address on the list with wrong IP address:
Địa chỉ MAC của máy tính đã có trong rule nhưng sai IP không thể kết nối Internet .
- Block MAC address not on the list:
Địa chỉ MAC của máy tính không có trong rule không thể kết nối Internet.

DHCP Static Lease Setup

Block MAC address on the list with wrong IP address

Block MAC address not on the list