

FAQ#25 Làm thế nào để tìm số PIN của router?


Nếu máy tính của bạn dùng Win 7 kết nối với mạng Wi-Fi mới lần đầu, bạn cần sử dụng số PIN để kết nối vào mạng. Nếu bạn không thể tìm thấy số PIN trên vỏ của router, bạn có thể làm theo cách dưới đây

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

A screenshot of a login interface. It features two input fields: 'User Name' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'LOGIN'.

2. Chọn Wireless-> WPS Settings ở thanh điều hướng bên trái



3. Bật “ Enabled” ở ô WPS. Bạn có thể thấy số PIN ở giao diện này .

WPS Settings

WPS	<input checked="" type="checkbox"/>	Enabled ▾
Self-PIN Number		27164969 <input type="button" value="Regenerate PIN & Apply"/>
Push Button Configuration		<input type="button" value="Start PBC"/>
STOP WSC		<input type="button" value="Stop WSC"/>
Client PIN Number		<input type="text"/> <input type="button" value="Start PIN"/>

Current Key Info

Authentication	Encryption	
WPA2 PSK	AES	

