

FAQ#31 Làm thế nào để thay đổi hoặc ẩn SSID?


Nếu bạn muốn thay đổi SSID của router, vui lòng làm theo hướng

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin).


A screenshot of a login form. It has two input fields: 'User Name' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'LOGIN'.

2. Chọn Advanced Setup




Bây giờ bạn đã đăng nhập vào giao diện cài đặt để thay đổi SSID của router

3. Chọn Wireless => Basic Settings. Điền SSID mới để thay thế cho SSID mặc định. Sau đó chọn “Apply”




Để thay đổi SSID, bạn có thể điền SSID mới.

- Nếu bạn muốn ẩn SSID, chọn Wireless => Advance Settings



Trong mục Broadcast SSID chọn “Disable”



Nhấn Apply để kết thúc

Bây giờ bạn đã hoàn thành việc ẩn SSID, hãy ghi nhớ SSID vì khi muốn kết nối bạn cần điền chính xác SSID