

FAQ#34 Làm thế nào để khôi phục mật khẩu mạng Wi-Fi ?


Mật khẩu giúp đảm bảo an toàn cho mạng Wi-Fi của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu và cần khôi phục vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin).

A screenshot of the login form on the router's web interface. It features two input fields: "User Name" with the text "admin" entered, and "Password" with six dots representing a masked password. Below the fields is a prominent blue "LOGIN" button.

2. Chọn Advanced Setup



2. Chọn Wireless => Basic Settings. Mật khẩu nằm ở ô Pre-Shared Key

