

## FAQ#35 Làm thế nào để cài đặt thời gian biểu cho router ?


Chức năng thời gian biểu giúp bạn cài đặt thời gian router sẽ tự khởi động lại. Hơn thế nữa, còn giúp bạn cài đặt thời gian bật tắt Wi-Fi . Rất thuận tiện cho việc quản lý kết nối

### 1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin).

A screenshot of a login form. It has two input fields: 'User Name' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'LOGIN'.


### 2. Chọn Advanced Setup



## 2. Kiểm tra thời gian của hệ thống

Trước khi cấu hình thời gian biểu, bạn cần chắc chắn NTP Server đã được kích hoạt

(a). Chọn Management->Time Zone Settings ở thanh menu bên trái.



(b). Chọn “Enable NTP client update” và nhấn Apply.

## 3. Cấu hình thời gian biểu

(1). Chọn Management->Reboot Schedule ở thanh điều hướng. Sau đó tiến hành đặt thời gian reboot thiết bị

