

## FAQ#38 Cần làm gì khi không thể tìm thấy tín hiệu Wi-Fi?


Khi bạn không thể tìm thấy SSID của router mặc dù bạn đã bật nguồn router, bạn có thể kiểm tra theo hướng dẫn dưới đây

### 1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt




(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin).

A screenshot of a login form. It has two input fields: 'User Name' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'LOGIN'.

### 2. Chọn Advanced Setup



2. Chọn Wireless Settings->Wireless setup ở thanh menu bên trái



3. Đảm bảo SSID Broadcast đã được kích hoạt (Enable) , sau đó lựa chọn Channel thích hợp

4. Sau khi lưu lại thiết lập, kiểm tra lại tín hiệu Wi-Fi lần nữa