


FAQ#44 Làm thế nào để sử dụng chức năng Universal Repeater?

1. Đăng nhập vào giao diện cài đặt của router.
2. Chọn Extender Setting



3. Nhấn nút **Scan** để dò các mạng Wi-Fi , sau đó chọn một nguồn phát
4. Điền mật khẩu của nguồn phát và nhấn Connect để hoàn thành cài đặt