

## FAQ#49 Làm thế nào để cấu hình các thông số của Wireless Router hai băng tần?

Hỏi đáp dành cho các sản phẩm: N500RDG, N505RDU, N600RD, A2004NS

Nếu bạn muốn cấu hình các thông số dành cho wireless router 2 băng tần, vui lòng làm theo từng bước dưới đây:

### 1. Kết nối máy tính của bạn đến Router:


(1). Kết nối máy tính của bạn đến Router bằng wireless hoặc bằng cáp mạng, sau đó truy cập vào router bằng cách gõ địa chỉ IP <http://192.168.1.1> vào thanh địa chỉ trong trình duyệt web



(2). Nhấp vào nút Setup Tool  để vào giao diện cấu hình



(3). Truy cập vào giao diện cấu hình (mặc định username và pass là admin)



Bây giờ bạn đã có thể truy cập vào giao diện cấu hình

## 2. Parameters setting

(1). Chọn Advanced Setup->Wireless (2.4GHz)->Wireless Setup.




Từ các tùy chọn, bạn có thể cấu hình các thông số của băng tần 2.4GHz

The image shows the '2.4GHz Wireless Setup' configuration page. It contains several settings:

Operation	<input checked="" type="radio"/> Start <input type="radio"/> Stop
SSID	TOTOLINK N505RDU <input type="button" value="Check SSID"/> Mode: B, G, N
Region	Europe
Channel	11 [ 2.462 GHz, Upper ] <input type="button" value="Channel Search"/>
SSID Broadcast	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
Authentication	Automatic
Encryption	<input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> WEP64 <input type="radio"/> WEP128 <input type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> AES <input type="radio"/> TKIP/AES

(2). Chọn Advanced Setup->Wireless(5GHz)->Wireless Setup.



Từ các tùy chọn, bạn có thể cấu hình các thông số của băng tần 5GHz

**5GHz Wireless Setup**

Operation	<input checked="" type="radio"/> Start <input type="radio"/> Stop
SSID	TOTOLINK_N505RDU_5G <input type="button" value="Check SSID"/> Mode <input type="text" value="5GHz-11N"/>
Region	Europe <input type="button" value="v"/>
Channel	36 [ 5.180 GHz, Lower ] <input type="button" value="Channel Search"/>
SSID Broadcast	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
Authentication	Automatic <input type="button" value="v"/>
Encryption	<input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> WEP64 <input type="radio"/> WEP128 <input type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> AES <input type="radio"/> TKIP/AES

Chú ý: bạn phải chọn Start ở mục Operation trước, sau khi cấu hình các thông số xong, bạn nhớ chọn Apply