


FAQ#5 Làm thế nào để đổi username và password?

Nếu bạn muốn thay đổi username và password của router khi đăng nhập vào giao diện cấu hình, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây

1. Kết nối máy tính của bạn với router

(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt




(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

A screenshot of a login form. It has two input fields: 'User Name' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'LOGIN'.

Bây giờ bạn đã đăng nhập vào giao diện cài đặt của router.

2. Thay đổi User Name và Password

(1). Chọn System -> Password settings



(2). Điền User Name và Password mới mà bạn muốn thay đổi

Password Settings

New User Name	<input type="text"/>
New Password	<input type="password"/>
Confirmed New Password	<input type="password"/>

(3). Chọn “Apply” để User Name và Password mới có hiệu lực.

Bây giờ bạn đã thay đổi thành công User Name và Password, vui lòng ghi nhớ User Name và Password mới để đăng nhập vào giao diện cấu hình lần sau.