

## FAQ#58 Làm thế nào để cài đặt driver cho card mạng USB Wi-Fi trên hệ điều hành Windows XP?

Dùng cho các sản phẩm card mạng USB Wi-Fi của TOTOLINK.

Các hệ điều hành khác tuy có khác giao diện nhưng cách làm tương tự, trong hướng dẫn này chúng tôi hướng dẫn trên nền windows XP

1. Đưa đĩa CD đi kèm sản phẩm vào ổ đĩa, cửa sổ (hình ảnh 1) được hiện lên. Chọn dòng sản phẩm (ví dụ: A1000UA) bằng cách nhấp mũi tên xổ xuống và sau đó nhấp nút Install.



Hình ảnh 1

2. Theo hướng dẫn từng bước cho đến khi hoàn thành cài đặt.



### **Note:**

Sau khi cài đặt xong, trên thanh hệ thống ở góc phải màn hình sẽ hiện lên biểu tượng



. Nếu không hiện được biểu tượng thì bạn phải kiểm tra cẩn thận lại từng bước cài đặt