

FAQ#95 Làm thế nào để tìm phiên bản Firmware của Router ?

Dành cho sản phẩm: N100RE, N200RE, N150RT, N300RT, N151RT, N301RT, N302R +


1. Kết nối máy tính của bạn với Router bằng cáp mạng, sau đó mở trình duyệt web và gõ địa chỉ 192.168.1.1, như hình:



2. Nhập Username và Password, mặc định cả 2 đều là "admin", nhấn nút LOGIN.

USER LOGIN

The server 192.168.1.1 requires a username and password

A screenshot of a login form titled "USER LOGIN". Below the title, it says "The server 192.168.1.1 requires a username and password". The form has two input fields: "User name" with the value "admin" and "Password" with masked characters "....". Below the fields is a green "LOGIN" button.

3. Trước hết, ở trang "Easy Setup" sẽ hiện ra các thông số căn bản và cấu hình nhanh, bạn có thể tìm phiên bản phần mềm rút gọn ở góc bên trái phía trên trang cấu hình, như hình ảnh:



4. Để xem phiên bản phần mềm chi tiết, nhấn “**Advanced Setup**” ở góc bên phải trang cấu hình. Phần “**Router Status**” sẽ hiện thị chi tiết phiên bản phần mềm, chú ý phần tô đỏ trong hình sau:

Connected Clients	4	
LAN Configuration		
Connect type	Fixed IP	
IP Address	192.168.1.1 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1	
DHCP Server	Enabled	
MAC Address	b8:55:10:00:d8:66	
LAN-connected clients	2	
System		
Uptime	0day:0h:0m:55s	
Firmware Version	TOTOLINK-N300RH-V3.0.0-B20141210.1507	
CPU load	55%	
SDRAM utilization	37%	
Statistics		
	Received Packets	Sent Packets
Wireless LAN	2461	2523
WAN	0	0
LAN	0	0